# Сокращения и условные обозначения исполнений приборов ФТ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Астрахань
+7 (851) 299-46-80

Барнаул
+7 (385) 237-96-76

Белгород
+7 (472) 220-58-80

Владимир
+7 (492) 249-51-33

Волгоград
+7 (844) 245-94-42

Екатеринбург
+7 (343) 302-14-75

Ижевск
+7 (341) 220-90-75

Казань
+7 (843) 207-19-05

Калининград
+7 (401) 272-21-36

Кемерово
+7 (384) 221-56-70

Киров
+7 (833) 220-58-70

Краснодар
+7 (861) 238-86-59

Красноярск
+7 (391) 989-82-67

Курск
+7 (471) 223-80-45

Липецк
+7 (474) 220-01-75

Москва
+7 (499) 404-24-72

Набережные Челны
+7 (855) 291-01-32

Нижний Новгород
+7 (831) 200-34-65

Новосибирск
+7 (383) 235-95-48

Омск
+7 (381) 299-16-70

Оренбург
+7 (353) 248-64-35

Пермь
+7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону
+7 (863) 309-14-65

Рязань
+7 (491) 277-61-95

Самара
+7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург
+7 (812) 660-57-09

Саратов
+7 (845) 239-86-35

Смоленск
+7 (481) 251-55-32

Ставрополь
+7 (865) 257-76-63

Сургут
+7 (346) 277-96-35

Тверь
+7 (482) 239-50-56

Тула
+7 (487) 244-05-30

Тюмень
+7 (345) 256-94-75

Ульяновск
+7 (842) 242-51-95

Уфа
+7 (347) 258-82-65

Хабаровск
+7 (421) 292-95-69

Чебоксары
+7 (835) 228-50-89

Челябинск
+7 (351) 277-89-65

Ярославль
+7 (485) 267-02-35

сайт: fiztech.pro-solution.ru

эл. почта: fht@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Россия, 634061,
г. Томск, ул. Вершинина, 9
тел.: 8-800-100-62-66
e-mail: office@fiztech.ru
www.fiztech.ru

ФИЗТЕХ
Внимание к деталям
АО «ПО Физтех»

Настоящий документ составлен для упорядочения пользования сокращениями, применяемыми на предприятии при заказе, изготовлении и выпуске приборов из производства.

| Расшифровка сокращений, используемых в схемах условных обозначений приборов: |
|---|
| **"Ац"** - исполнение для измерения давления ацетилена (с отметкой на циферблате и в паспорте); |
| **"Боковая КК"** - исполнение для ряда моделей ЭКМ с боковым расположением клеммной колодки; |
| **"Без корр."0"** - исполнение МТИф без внешнего корректора положения стрелки на циферблате; |
| **"Б/запол"** - исполнение ДМ8008-ВУф, ДМ8008-ВУф Кс без демпфирующей жидкости (сухие) с группой виброзащиты L3 и N2 соответственно; |
| **"БН"** - исполнение прибора в нержавеющем корпусе с нержавеющей байонетной обечайкой; |
| **"БС"** - исполнение прибора в стальном корпусе со стальной байонетной обечайкой; |
| **"Б110, Б160"** - исполнение прибора с байонетной обечайкой и указанием ее диаметра в мм; |
| **"Газ"** - исполнение для измерения давления не агрессивных газов (с отметкой на циферблате и в паспорте); |
| **"ГП"** - Гос.поверка, одно клеймо о поверке - на тыльной стороне прибора. Поверка будет зарегестрирована Томским ЦСМ в Аршине; |
| **"ГП-2К"** - Гос.поверка, два клейма о поверке - на стекле и тыльной стороне прибора. Поверка будет зарегестрирована Томским ЦСМ в Аршине; |
| **"ГП-КП"** - Гос.поверка, клеймо о поверке на тыльной стороне прибора, клеймо о поверке и подпись поверителя в паспорте прибора. Поверка будет зарегестрирована Томским ЦСМ в Аршине; |
| **"Дата, Год"** - исполнение прибора с указанием месяца и года или только года выпуска прибора на циферблате; |
| **"ДТШ"** - Дополнительная температурная шкала, исполнение для МП3А-Уф, МП4А-Уф (с доп.температурной шкалой указывающей $t^0$ аммиака); |
| **"ДШ"** - Дополнительная шкала, исполнение приборов с двойной шкалой измерений (в заявке обязательно указание единиц измерений для второй шкалы); |
| **"Дем"** - демпфер устанавливается в штуцер прибора с любым диапазоном показаний; |
| **"Ех"** - исполнение не электрического оборудования для размещения во взрывоопасной зоне (согласно ТР ТС 012); |
| **"Зг"** - прибор поставляется в комплекте с заглушкой к дополнительному оборудованию (материал заглушки необходимо указать в заявке); |
| **"МАХ"** - Защита от перегрузки, исполнение механизма, которое предотвращает сбой регулировочных настроек при превышении верхнего предела измерений; |
| **"МАХ-150%"** - Защита от перегрузки, исполнение прибора, при котором он имеет запас хода пружины Бурдона, позволяющий ему сохранить метрологические характеристики при превышении верхнего предела измерений на 50%; |
| **"КВ20"** - исполнение взрывозащищенных приборов с нестандартной резьбой кабельного ввода; |
| **"Корр."0"** - исполнение с внешним корректором положения стрелки на циферблате, который расположен на стекле или корпусе прибора; |
| **"Кожух"** - приборы d.50,63 поставляются в комплекте с защитным кожухом, в зависимости от измеряемой среды кожухи могут иметь цветовую индикацию; |
| **"Кис"** - прибор поставляется обезжиренным (с отметкой на циферблате и в паспорте); |
| **"Черта ..."** - нанесение технологической красной черты на циферблат (в заявке обязательно указание на какой отметке); |
| **"Ном"** - номер на циферблат прибора, внесение в паспорт; |
| **"НомГр"** - номер на корпусе прибора, внесение в паспорт. Номер наносится на корпус прибора методом гравировки; |
| **"ОШ"** - исполнение прибора с осевым расположением штуцера (сзади); |
| **"ОШ Фл"** - приборы с осевым штуцером поставляются с задним расположением фланца; |
| **"П.G1/2"** - прибор поставляется в комплекте с переходником (материал переходника необходимо указать в заявке); |
| **"Пл"** - пломбирование корпуса приборов саморазрушающейся наклейкой; |
| **"ПлН"** - пломбирование корпуса приборов, для которых это технологически возможно, навесной свинцовой пломбой; |
| **"Протокол"** - доп.документ к свидетельству о поверке; |
| **"РШ"** - исполнение прибора с радиальным расположением штуцера (снизу); |
| **"РМ5319"** - прибор поставляется сочлененным с мембранным разделителем сред; |
| **"Свид"** - прибор поставляется со свидетельством о поверке, оформленным метрологической службой АО "ПО Физтех", либо "Томский ЦСМ"; |
| **"СШ"** - исполнение тягонапоромера с симметричной шкалой показаний; |
| **"СК"** - скользящие контакты, исполнение ЭКМ без магнитного поджатия на уставках контактной группы; |
| **"Ск1, Ск2"** - скоба с указанием типа (1 - прямая, 2 - "бабочка"), исполнение моделей ВУф d.63, 100 ОШ с крепежной скобой в комплекте; |
| **"Спец.шкала"** - Специальная шкала, исполнение прибора с нестандартной шкалой показаний согласно заказу; |
| **"Стрелка"0"** - исполнение с внешним корректором, который расположен на стрелке прибора; |
| **"ТР"** - прибор поставляется с комплектом красных и зеленых наклеек на стекло для индивидуальной маркировки диапазона шкалы показаний; |
| **"Тех.стекло"** - исполнение электроконтактных манометров с высокой стальной обечайкой и техническим стеклом; |
| **"Тёмный ц/б"** - специальное исполнение циферблата прибора, светлые символы на тёмном фоне, стрелка белого цвета; |
| **"ТЧехол"** - прибор поставляется в комплекте с термочехлом без подогрева; |
| **"ТЧехол Ех"** - прибор поставляется в комплекте с термочехлом с подогревом; |
| **"Т2, Т3"** - исполнение приборов для эксплуатации в условиях тропического климата; |
| **"УЗП"** - прибор поставляется в комплекте с устройством защиты от перегрузки; |

| |
|---|
| **"Усл.шкала"** - исполнение для МТИф с относительной шкалой показаний 250 у.е. (для снятия показаний требуются пересчетные таблицы); |
| **"УХЛ1"** - исполнение приборов для работы в условиях умеренного холодного климата (диапазоны температур указаны в РЭ); |
| **"Фл"** - приборы с радиальным штуцером поставляются с задним фланцем (для d.100,160), с передним фланцем (для d.63); |
| **"ФлП"** - приборы с радиальным штуцером поставляются с передним фланцем (для d.100, 160); |
| **"ФлЗ"** - приборы с радиальным штуцером поставляются с задним фланцем (для d.63); |
| **"ФОШ"** - приборы с осевым штуцером поставляются с передним расположением фланца; |
| **"Ц.д. ..."** - исполнение прибора с нестандартной ценой деления шкалы показаний согласно заказу; |
| **"ЦИШ"** - исполнение прибора с цветовой индикацией шкалы показаний; |
| **"Шильдик"** - табличка с позиционным обозначением прибора (информацию предоставляет заказчик); |
| **"Шильдик/Ном"** - табличка с номером прибора. Номер на циферблат прибора, внесение в паспорт; |
| **"ЭКСПОРТ"** - экспортное исполнение приборов, которое включает оформление паспорта, РЭ, наклеек на английском языке; |
| **"AP" (Application Point)** - Указатель-скоба, прибор поставляется в комплекте с внешним указателем рабочего/предельного давления в виде скобы на корпус; |
| **"APS" (Application Point Sticker)** - Указатель-наклейка, прибор поставляется в комплекте с указателем рабочего/предельного давления в виде наклейки на стекло; |
| **"SG"** - прибор поставляется с многослойным безопасным техническим стеклом (Safety Glass); |
| **"S"** - исполнение прибора с повышенной безопасностью, с внутренней перегородкой и задней вышибной крышкой; |
| **"RP" (Red Point)** - исполнение прибора с красной регулируемой стрелкой на стекле; |
| **"RPC" (Red Point Control)** - исполнение прибора с красной регулируемой контрольной стрелкой на стекле; |
| **"R12, R22, …"** - Хладон, исполнение для измерения давления хладагентов (с доп.температурной шкалой указывающей $t^0$ хладагента); |

fiztech_tomsk

-

**- Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ!**

-

# Сокращения и условные обозначения исполнений приборов ФТ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Астрахань
+7 (851) 299-46-80

Барнаул
+7 (385) 237-96-76

Белгород
+7 (472) 220-58-80

Владимир
+7 (492) 249-51-33

Волгоград
+7 (844) 245-94-42

Екатеринбург
+7 (343) 302-14-75

Ижевск
+7 (341) 220-90-75

Казань
+7 (843) 207-19-05

Калининград
+7 (401) 272-21-36

Кемерово
+7 (384) 221-56-70

Киров
+7 (833) 220-58-70

Краснодар
+7 (861) 238-86-59

Красноярск
+7 (391) 989-82-67

Курск
+7 (471) 223-80-45

Липецк
+7 (474) 220-01-75

Москва
+7 (499) 404-24-72

Набережные Челны
+7 (855) 291-01-32

Нижний Новгород
+7 (831) 200-34-65

Новосибирск
+7 (383) 235-95-48

Омск
+7 (381) 299-16-70

Оренбург
+7 (353) 248-64-35

Пермь
+7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону
+7 (863) 309-14-65

Рязань
+7 (491) 277-61-95

Самара
+7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург
+7 (812) 660-57-09

Саратов
+7 (845) 239-86-35

Смоленск
+7 (481) 251-55-32

Ставрополь
+7 (865) 257-76-63

Сургут
+7 (346) 277-96-35

Тверь
+7 (482) 239-50-56

Тула
+7 (487) 244-05-30

Тюмень
+7 (345) 256-94-75

Ульяновск
+7 (842) 242-51-95

Уфа
+7 (347) 258-82-65

Хабаровск
+7 (421) 292-95-69

Чебоксары
+7 (835) 228-50-89

Челябинск
+7 (351) 277-89-65

Ярославль
+7 (485) 267-02-35

сайт: fiztech.pro-solution.ru

эл. почта: fht@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70